



# Så här använder du påsen


- Låt blöta matrester först rinna av ordentligt i vasken eller i ett durkslag.
- Slå in räkskal och fiskrens i lite tidningspapper.
- För bästa hygien byt påse efter 2-3 dagar även om den inte är full.
- Det går bra att diska påshållaren i diskmaskin.
- Släng gärna hushållspapper och servetter i papperspåsen tillsammans med matavfallet. Det suger upp en hel del av fukten.
- Tänk på att alltid använda den ventilerade påshållaren som medföljer. Ställ inte ner påshållaren i en vanlig sophink eller trä en plastpåse utanpå. Täta behållare skapar luktproblem eftersom fukten stängs inne och papperspåsen går då sönder.
- Lägg gärna lite tidningspapper eller hushållspapper i botten på papperspåsen.
- Stäng papperspåsen ordentligt. Vik in kanterna och rulla ihop den noga innan den läggs i matavfallskärlet.




1 Sätt påsen i påshållaren.




2 Se till att botten är platt. Lägg eventuellt i tidnings- eller hushållspapper.



3 Lägg matavfall i påsen. Försök hålla det så torrt som möjligt.



4 Fyll påsen max upp till den streckade linjen.



5 Vik in hörnen och rulla ihop påsen. Lägg påsen i kärlet för matavfall.